

Bezpečnostní zábrana pro děti

NELE



Montážní návod

Důležité. Zachovejte pro pozdější potřebu těchto informací

Vyhradte si čas na důkladné prostudování těchto instrukcí.

Případná pochybení mohou způsobit poškození zábrany nebo v horším případě zranit Vaše dítě. Při vybalování zkontrolujte pečlivě všechny díly. Zábranu nikdy nepoužívejte, jsou-li díly zlomeny nebo chybí-li.

Pozor tato zábrana není konstruována do okenních otvorů.

Je-li zábrana upevněna podle návodu, mezi dvěma konstrukčně spolehlivými povrchy, kde není žádná překážka, vyhovuje pak EN 1930:2000

Produktová informace

Tato zábrana je vyrobena z masivního dřeva

Je možné ji vsadit do otvorů od 62,8-104,5cm (24,6"-41,")

• Zajistěte, aby stěna, rám dveří nebo sloupek schodiště do nichž budete připevňovat zábranu byly silné a pevné a zároveň čisté a bez mastných skvrn

• Jestliže provádíte montáž do cihly, suché konstrukce či jiných odlišných povrchů (než dřevo), je nezbytné připevnit na stěnu hladký povrch jako například dřevěné prkno či lat

Varování!

Varování: Nesprávné připevnění nebo umístění této zábrany může být nebezpečné

Varování: Nepoužívejte/neinstalujte tuto bezpečnostní zábranu jestliže jsou jakékoliv díly poškozeny nebo chybí

Varování: Tato bezpečnostní zábrana nesmí být připevněna/vsazena přes okno

Varování: Přestaňte užívat tuto zábranu okamžitě, jakmile je dítě schopno po ní šplhat

Důležité poznámky

VAROVÁNÍ!

Poloha této bezpečnostní zábrany ve vztahu k schodišti/schodům může mít nepříznivý dopad na bezpečí Vašeho dítěte

Dbejte na následující pokyny:

Jestliže je tato bezpečnostní zábrana používána ke schodišti nahoře, aby zabránila pádu dítěte ze schodů dolů, nesmí být umístěna na žádný schod nižší než horní/poslední schod (fig.I)

Jestliže je tato bezpečnostní zábrana používána ke schodišti dole, aby zabránila Vašemu dítěti šplhat po schodech nahoru, musí být umístěna na nejnižší schod/úroveň schodiště (fig.J)

• Jestliže byla zábrana vysavena nehodě, nesmí být znovu použita

• Tato zábrana je konstruována pro děti do 24 měsíců věku.

Avšak tento věkový údaj zohledněte při stálém pozorování vývoje Vaše dítěte, protože individuální schopnosti dětí se vyvíjejí v různém věku

• Pozor tento product nemusí vždy zabránit nehodám.

Nikdy neponechávejte Vaše dítě/děti bez dozoru

• Jakmile je zábrana instalována, přečtěte si ještě jednou návod a zkontrolujte, zda-li je zábrana správně upevněna a bezpečná.

• Jestliže je zábrana poškozená, nesmí být znovu použita

• Nezavěšujte nebo nepřivazujte hračky k žádným částem této zábrany

• Nikdy nedovolte Vaším dětem houpat se na zábraně

• Pro tento product používejte pouze originální náhradní díly Dolle

• Nikdy nešplhejte přes zábranu, vždy otevřete dvířka

• Dveře mějte vždy zavřené a uzamčené

• Pravidelně kontrolujte bezpečnost upevnění (fixačních bodů) a celkový stav dílů. V případě potřeby vyrovnejte a nastavte podle montážního návodu.

• Opakovaně kontrolujte volnost pohybu uzamykatelného mechanismu

• Nedovolte starším dětem, aby šplhaly přes dvířka, neboť to pro ně může být nebezpečné